


Temporärer Bezug ab Hydrant

Hydrantenbedienung



Öffnen:

Verschlusskappen ① mittels Hydranten-Schlüssel öffnen (¼-Umdrehung im Gegen-
uhrzeigersinn) und wegklappen

Schutzdeckel ② mittels Hydranten-Schlüssel öffnen

Seitenventile ③ + ⑤ schliessen

Hauptventil ④ langsam bis zum Anschlag öffnen

Ein Seitenventil ⑤ langsam öffnen und Hydrant spülen (ca. 20 Sekunden)

Seitenventil ⑤ langsam schliessen und Schlauch ⑥ mit der nötigen Armatur
anschiessen

Nun kann das Wasser durch das Öffnen des Seitenventils ⑤ bezogen werden.

Schliessen:

Seitenventile ③ + ⑤ langsam schliessen

Hauptventil ④ schliessen, ohne Gewalt

Seitenventile ③ + ⑤ entlasten (½ bis 1 Umdrehung)

Schlauch ⑥ mit allen Armaturen entfernen

Verschlusskappen ① anbringen und mittels Hydranten-Schlüssel schliessen
(¼ Umdrehung im Uhrzeigersinn)

Schutzdeckel ② mittels Hydranten-Schlüssel schliessen